

1/50

Exécution

Dernières modifications

- percements dans galandages à définir sur place.
- percements à tracer sur place avec le maçon.
- pose des manchettes coupe-feu avec fermeture des OD.

LEGENDE EVIDENCES Selon Norme SIA 410-1/2		Jaune n° 51 pour dalles Brun n°42 pour parois			
		DATE	SIGNATURE	RAISON SOCIALE	PLAN N°
CFC 23	 = ELECTRICITE	---	---	CCTBsa à Noville	----
CFC 24	 = CHAUFFAGE				
CFC 244	 = VENTILATION				
CFC 25	 = SANITAIRE				
OP = Orifice dans une paroi OD = Orifice dans la dalle supérieure OS = Orifice dans le sol OF = Orifice dans une fondation bi = Bord inférieur bs = Bord supérieur		EP = Entaille dans une paroi ED = Entaille dans la dalle supérieure ES = Entaille dans le sol EF = Entaille dans une fondation s5b = Sur sol brut s5f = Sur sol fini sp = Sous plafond brut		TP = Tube-manchon dans une paroi TD = Tube-manchon dans la dalle supérieure TS = Tube-manchon dans le sol TF = Tube-manchon dans une fondation MI = Murer après installations he = Hauteur d'étage	
Cotes orifices dalles = largeur/longueur		Cotes entailles dalles = longueur/largeur/profondeur			
Cotes orifices parois = largeur/hauteur		Cotes entailles murs = largeur/profondeur/hauteur			

CCTBsa études en cours

